



Für ein gesundes Hörvermögen Ihrer Mitarbeiter

Erstausstattung **OPTIMUM**

Gehörschutz + Komplettlösung für Reinigung und Pflege Ihrer COTRAL-Gehörschützer für 1 Jahr

Sie statten Ihre Mitarbeiter mit COTRAL-Gehörschutz aus –
Achten Sie von Anfang an auf Komfort und Wirksamkeit



Wählen Sie für jeden Mitarbeiter den geeigneten Gehörschutz

- **KOMFORT:** Die Gehörschützer sind genau an die Morphologie Ihres Ohres angepasst und bieten Ihnen Komfort während der gesamten Tragezeit!
- **KOMMUNIKATION:** COTRAL-Gehörschützer sind mit einem akustischen Filter ausgestattet, der den Lärm dämmt ohne den Benutzer völlig von seiner Umwelt zu isolieren. Es stehen 17 verschiedene Filter zur Verfügung (SNR 20 bis 32 dB)
- **EINFACHE HANDHABUNG:** Wir haben an alles gedacht, um Ihnen die Handhabung zu erleichtern: individuelle Kennzeichnung, ergonomischer Griff, Schnur, Aufbewahrungsetui, Creme zum leichteren Einsetzen in der Eingewöhnungsphase...

Achten Sie von Anfang an auf eine 100 %-ige Tragequote und eine konsequente Pflege Ihrer Gehörschützer



- **CLEANIL Pro Reinigungsset:** Das Reinigungsset enthält eine kleine Pumpe zum Trocknen und zur Kontrolle des Filters, die den Lärm dämmt, aber durchlässig ist für die Sprachfrequenzen sowie eine Creme, die das erste Einsetzen der Gehörschützer erleichtert.



- **CLEANIL Reinigungstabletten:** Wir empfehlen eine wöchentliche Pflege der Gehörschützer mit CLEANIL Reinigungstabletten.

- **CLEANIL Reinigungstücher:** Die tägliche Reinigung mit CLEANIL Reinigungstüchern desinfiziert die Oberfläche und erhält den Komfort für den Benutzer beim täglichen Tragen der Gehörschützer. Für die tägliche Oberflächenreinigung der Gehörschützer bei gelegentlichem Tragen werden 3 Packungen pro Jahr empfohlen.



für alle, die ihren Gehörschutz gelegentlich tragen

Individueller Gehörschutz

- . COTRAL Premium, Ultra Mini oder Micra 3D

1 CLEANIL Pro Reinigungsset:

- . Eine Pumpe zum Trocknen und zur Kontrolle der Durchlässigkeit des Filters
- . Eine Tube Comfortis Creme
- . Ein Becher zum Auflösen der CLEANIL Reinigungstabletten

1 Packung CLEANIL 48

- . CLEANIL Reinigungstabletten

3 Packungen CLEANIL Reinigungstücher

Die Vorteile des « OPTIMUM »-Erstausstattungssets:

- Der komfortable angepasste COTRAL-Gehörschutz mit individuell wählbarem akustischem Filter ermöglicht eine reibungslose Kommunikation
- Einfach zu handhabende Reinigungsprodukte für den täglichen Einsatz
- Individuelle Verwaltung Ihrer Ausstattungen und Garantie eines optimalen Schutzes für Ihr Gehör.

Die optimale Lösung für den Schutz des Hörvermögens Ihrer Mitarbeiter.

Die CLEANIL-Produktpalette

CLEANIL Reinigungstabletten

FÜR DIE WÖCHENTLICHE ANWENDUNG

1 Packung mit 2 Röhrchen zu je 24 Sprudeltabletten (48 Tabletten für 1 Jahr Pflege)



Zusammensetzung:

Tabletten mit aktivem Sauerstoff, anionischen Tensiden und Polycarboxylat

Anwendung:

Lösen Sie eine Reinigungstablette in dem beige-packten Becher auf. Legen Sie die Gehörschützer in die Reinigungslösung (die Schnur bitte nicht entfernen). Lassen die Gehörschützer mindestens 2 Stunden in der Lösung und trocknen Sie sie dann mit einem weichen Tuch ab. Mit Hilfe der kleinen Pumpe reinigen und trocknen Sie den Filterkanal (führen Sie die Pumpe in die kleine Öffnung neben dem Griff ein).



COMFORTIS Creme

FÜR EIN KOMFORTABLERES EINSETZEN IN DER EINGEWÖHNUNGSPHASE

1 Tube mit 15 ml Creme für ein leichteres Einsetzen der Gehörschützer in der Eingewöhnungsphase.

Zusammensetzung:

Feuchtigkeitscreme (80 % Wassergehalt und weitere nach USP zertifizierte Inhaltsstoffe), hautberuhigende Wirkstoffe (8 % erweichender Wirkstoff und 1 % entzündungshemmende Wirkstoffe), kosmetische Inhaltsstoffe der Klasse 1, die speziell für Benutzer mit trockenen Hautirritationen, Rötungen oder Entzündungen geeignet sind (Psoriasis oder trockenes Ekzem).

Anwendung:



Tragen Sie etwas Creme auf die Spitze des Gehörschützers auf und verreiben Sie sie leicht. Setzen Sie dann den Gehörschützer ins Ohr ein.

Tragen Sie die Creme zum Arbeitsbeginn mit sauberen Fingern auf.

CLEANIL Reinigungstücher

FÜR DIE TÄGLICHE ANWENDUNG

Box mit 40 Tüchern zur Oberflächenreinigung Ihrer COTRAL-Gehörschützer.



Zusammensetzung:

Antibakterielle, fungizide und hautfreundliche Lösung, dermatologisch getestet.

Anwendung:

Ziehen Sie ein Tuch aus der Box und reiben Sie Ihre Gehörschützer damit ab.

Die optimale Lösung für den Schutz des Hörvermögens Ihrer Mitarbeiter.